Schimmel Hygrome-

Luftfeuchte-Anzeiger mit Warnsignal



Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit verursacht in Wohnungen nicht nur Millionenschäden, sondern ist auch **ungesund**. Zudem sehen die Schäden hässlich aus. Die landläufige Meinung, die Feuchtigkeit komme von aussen, ist in aller Regel falsch. In Wirklichkeit entsteht **die Feuchtigkeit im Haus** (Bewohner, Tiere, Pflanzen, Verdunstung, Küche, Bad). Deshalb ist die Kontrolle des Raumklimas wichtig für **gesundes Wohnen**.

Der Schimmel Hygrometer zeigt zu **trockenes oder zu feuchtes Raumklima** an - durch gezieltes Lüften oder Heizen können Sie so das **richtige Wohnklima** schaffen und damit auch **Schimmelbefall vermeiden**.



Faustregel zur Verringerung der Schimmelpilzgefahr

Regel 1

Wohnräume **3-5 mal täglich** während ca. 5 Minuten **Stosslüften** = zeitgleiches Lüften mehrerer Räume für einen effektiven Luftwechsel in der Wohnung.

Regel 2

Lüften über Fenster in **Kippstellung führt zu unnötigen Wärmeenergieverlusten!** Fensterstürze kühlen im Winter stark aus, was die unerwünschte Kondensatbildung in diesem Bereich fördert.

Regel 3

Stellen Sie grössere Möbelstücke **nicht an kalte Aussenwände**. Ist dies nicht möglich, dann mit einem Abstand von 5-10 cm von den Wänden, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.

Reael 4

Halten Sie Türen von Räumen mit hoher Feuchteentwicklung oder mit besonders niedriger Temperatur geschlossen. Lüften Sie diese Räume bei geschlossenen Türen, bis die Raumfeuchtigkeit entwichen ist.

Regel 5

In Kellerräumen kann es im Gegensatz zu oberirdischen Gebäudeteilen auch im Sommer zu Schimmelproblemen kommen, wenn sich warme, feuchte Aussenluft auf den kalten Wänden niederschlägt. Im Sommer müssen Kellerräume daher sehr überlegt gelüftet werden.

Technische Daten

Messbereich Feuchte: 1-99 % rF

Genauigkeit Feuchte Messung: ±3.5% rF

Genauigkeit Temperatur: ±1 °C

• Temperatur: -10 bis +60°C

Spannungsversorgung: 2 Mignon-Batterien

Kalibrierbar nach: ISO / DAkkS

Grösse: 100x110x25mm

Lieferumfang:

2 Batterien

Bedienungsanleitung

Anwendung

Stellen Sie den Schimmel Hygrometer in der Wohnung auf, nicht beim Fenster sonder eher im Gang. Sobald die relative **Luftfeuchtigkeit über 65%** steigt, **ertönt ein Warnsignal.** Spätestens jetzt sollten Sie lüften und zwar richtig!



iQprotec GmbH Postfach / CH-7007 CHUR Tel: +41 (0) 81 250 12 18